



警告

★上段ラックを操作する時は、ラックの上面に顔や体が掛からない姿勢で操作して下さい。

操作ミス等でラックが勢いよく上がり、重大な事故につながる恐れがあります。

★駐輪場で遊ばないで下さい。★小さなお子様から目を離さないで下さい。

★ラック以外の場所に自転車を入れないで下さい。特殊な自転車は収納できないものもあります。

子乗せ自転車。補助輪付き・折畳み等の軽い自転車。タイヤの小さい自転車。



注意

★上段ARS20S 車重:15~22kg ★車輪径:22~28インチ

ARS30S 車重:23~30kg ★車輪径:22~28インチ

★下段ATG 車重:35kg以下(40kg以下オプション使用時) ★車輪径:14~28インチ

上段ラックの使い方

自転車の乗せ方

★「後入」シールは、必ず自転車を後ろ向きで入れて下さい！


レバーを押して、ラックレールを一番下まで確実に下げて下さい




自転車を乗せて、奥まで押し込んで下さい



レバーを押して、ラックレールを持ち上げて下さい




一番上まで上げて、ロックが掛かった事を確認下さい



自転車の降ろし方


レバーを押して、ラックレールを一番下まで確実に下げて下さい



カチャと音がしてロックが掛かる一番下まで確実に下げて下さい



自転車を降ろす際には、必ず前輪をレバーに当てて下さい



自動でラックレールが上がります




下段ラックの使い方




自転車の乗せ方

《※駐輪時は上段のラックに注意してください》

下段ラックを左右に動かしてスペースを空けて下さい



子乗せ自転車は、手前のラックに入れて下さい



自転車は確実にラックレールに乗せて下さい



警告

★上段ラックを操作する時は、ラックの上面に顔や体が掛からない姿勢で操作して下さい。
操作ミス等でラックが勢いよく上がり、重大な事故につながる恐れがあります。

★駐輪場で遊ばないで下さい。★小さなお子様から目を離さないで下さい。

★ラック以外の場所に自転車を入れないで下さい。特殊な自転車は収納できないものもあります。
子乗せ自転車。補助輪付き・折畳み等の軽い自転車。タイヤの小さい自転車。



注意

★上段ARS20S 車重:15~22kg ★車輪径:22~28インチ

ARS30S 車重:23~30kg ★車輪径:22~28インチ


★下段ATG 車重:35kg以下(40kg以下オプション使用時) ★車輪径:14~28インチ

上段ラックの使い方


自転車の乗せ方

★「後入」シールは、必ず自転車を後ろ向きで入れて下さい！


レバーを押して、ラックレールを一番下まで確実に下げて下さい




自転車を乗せて、奥まで押し込んで下さい



レバーを押して、ラックレールを持ち上げて下さい




一番上まで上げて、ロックが掛かった事を確認下さい



自転車の降ろし方


レバーを押して、ラックレールを一番下まで確実に下げて下さい



カチャと音がしてロックが掛かる一番下まで確実に下げて下さい



自転車を降ろす際には、必ず前輪をレバーに当てて下さい



自動でラックレールが上がります




下段ラックの使い方


自転車の乗せ方

《※駐輪時は上段のラックに注意してください》

下段ラックを左右に動かしてスペースを空けて下さい




子乗せ自転車は、使用できません




高いトップガイドのラックは、自転車を前から入れて下さい
低いトップガイドのラックは、自転車を後から入れて下さい

前入:高いガイド



後入:低いガイド



自転車は確実にラックレールに乗せて下さい