OSS

垂直2段式駐輪機

取扱説明書

ARS20H型
SRCH・SRC型

⚠ 警告

★上段ラックを操作する時は、ラックの上面に顔や体が掛からない姿勢で操作して下さい。
操作ミス等でラックが勢いよく上がり、重大な事故につながる恐れがあります。
★駐輪場で遊ばないで下さい。★小さなお子様から目を離さないで下さい。

⚠ 注意

★ラック以外の場所に自転車を入れないで下さい。特殊な自転車は収納できないものもあります。
子乗せ自転車。補助輪付き・折畳み等の軽い自転車。タイヤの小さい自転車。
★上段ARS20H　車重：15～22kg　★車輪径：20～28インチ
★下段SRCH　車重：30kg以下　★車輪径：18～28インチ
SRC　車重：40kg以下　★車輪径：18～28インチ

上段ラックの使い方

自転車の乗せ方

★「後入」シールは、必ず自転車を後ろ向きで入れて下さい！

レバーを押して、ラックレールを一番下まで確実に下げて下さい



自転車を乗せて、奥まで押し込んで下さい

レバーを押して、ラックレールを持ち上げて下さい



一番上まで上げて、ロックが掛かった事を確認下さい



自転車の降ろし方

レバーを押して、ラックレールを一番下まで確実に下げて下さい



カチャと音がしてロックが掛かる一番下まで確実に下げて下さい

自転車を降す際には、必ず前輪をレバーに当てて下さい

自動でラックレールが上がります

下段ラックの使い方

自転車の乗せ方

下段ラックを左右に動かしてスペースを空けて下さい



ブレーキペダルを踏み、ラックが動かないようにします

自転車の前輪を、黄色の台車まで、乗せて下さい



自転車を奥まで押込んで下さい
ブレーキは自動解除されます